

Notice Accessoire : PROTEGE MAINS SCOOTERS

CONTENU DU SET :

-
- 1 protège main gauche 53208
- 1 protège main droit 53207
- 1 support gauche 53210
- 1 support droit 53209
- 2 vis auto-taraudeuses 4*12
- 2 axes de frein M6*45
- 2 entretoises aluminium



AVERTISSEMENT :

- Le montage doit être confié à un professionnel.
- Un mauvais montage peut engendrer des dommages au véhicule ou la perte de contrôle.
- Le fabricant n'est pas responsable d'un mauvais montage.

MONTAGE :

- Déposez les axes des leviers de frein d'origine.



- Installez les supports Gauche et droit en utilisant les nouveaux axes, plus long, serrés au couple de 2 Nm, puis les écrous d'origine serrés au couple de 10 Nm.



- Insérez les entretoises aluminium dans les protège-mains.



- Retirez les vis des embouts de guidon d'origine, mettez-les protège-mains en place et reposez ces vis, serrez au couple de 20 Nm.
- Vissez les vis auto taraudeuses pour maintenir les protège-mains aux supports.



ATTENTION

Vérifiez la bonne position des protège-mains, tournez la direction à fond dans les 2 sens.
En cas d'interférence avec un élément du véhicule (carénage, pare-brise,...), les protèges mains ne doivent pas être utilisés, sous risque de perte de contrôle.

